


PF705 ファームウェアアップデート手順

注意事項

- ファームウェアのアップデートを行うと、PF705 のすべての設定は初期化されます。アップデートする前にデータをバックアップすることをお勧めします。
- ファームウェアのアップデート中に電源アダプタを外さないでください。

1. USB メモリやメモリカード(SD/SDHC/MMC/MS)のルートディレクトリにファイル (FWPF705.bin)をコピーします。
2. ファイルをコピーしたメディアを PF705 に接続します。
3. 設定メニューのファームウェアのアップデートを選択し、OK ボタンを押すと PF705 は自動的にファームウェアファイルを検索します。



4. PF705 が新しいバージョンのファームウェアを認識すると“Yes / No”の選択メッセージが表示されます。LEFT / RIGHT ボタンで“Yes”を選択して OK ボタンを押すと、アップデートを開始します。“No”を選択すると、アップデートを行わずに設定メニューに戻ります。
5. ファームウェアのアップデートが完了したら、電源アダプタを接続し直してください。